
VERONA

QUICK INSTALLATION GUIDE


Guide d'installation rapide
Kurzanleitung zur Installation
Guía rápida de instalación




VERONA F-VE066W
EN / FR / DE / ES

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / ESPECIFICACIONES

Model No. / Numéro de modèle / Modell-Nr. / N.º de modelo	F-VE066W
Basic Information / Informations de base / Allgemeine Informationen / Información básica	
Seating Capacity / Capacité d'assise / Sitzkapazität / Capacidad de asientos	6
Water Capacity / Capacité d'eau / Wasserkapazität / Capacidad de agua	970 L / 256 gal
Outside Dimensions / Dimensions extérieures / Außenmaße / Dimensiones exteriores	1.82m x 1.82m / 72" x 72"
Inside Dimensions / Dimensions intérieures / Innenmaße / Dimensiones interiores	1.56m x 1.56m / 61" x 61"
Height / Hauteur / Höhe / Altura	0.70 m / 27.6″
Top Lid / Couvercle supérieur / Abdeckung / Tapa superior	PVC Faux Leather / Similicuir PVC / PVC-Kunstleder / Cuero sintético de PVC
Liner / Revêtement / Innenverkleidung / Revestimiento interior	AcrySkin™ reinforced PVC/ PVC renforcé / Verstärktes PVC / PVC reforzado
Shell Material / Matériau de la coque / Gehäusematerial / Material del armazón	PS Wood Grain Panel / Panneau effet bois en PS / PS-Panel mit Holzmaserung / Panel de PS con veta de madera
Electrical System / Système électrique / Elektrisches System / Sistema eléctrico	
Control System / Système de contrôle / Steuersystem / Sistema de control	AC 220-240 V, 50 Hz
Rating Power / Puissance nominale / Nennleistung / Potencia nominal	2300 W
Heater / Chauffage / Heizung / Calentador	2200 W
Heating Rate / Taux de chauffage / Heizrate / Tasa de calentamiento	1.6-2.3 °C/h
Massage Air Blower / Souffleur d'air de massage / Massagegebläse / Soplador de aire de masaje	3 Levels / 3 niveaux / 3 Stufen / 3 niveles: 300W – 500W – 720W
Jet pump / Pompe à jets / Jetpumpe / Bomba de chorro	750 W
Filter Pump / Pompe de filtration / Filterpumpe / Bomba de filtración	1800 L / h
UVC Radiant flux / Flux UV-C / UV-C-Strahlungsfluss / Flujo radiante UV-C	40000 µW






B2



B3



B4




B5




B6



B7




B8




B9



B10



B11



B12




B13





B14


Reference No.	Description EN	Description FR	Beschreibung DE	Descripción ES	Qty Qté	Carton No. N° de carton
A1	Open-end panel	Panneau à extrémité ouverte	Offenes Paneel	Panel abierto	1	3/4
A2	Rigid Side Panel with pre-installed thermal interlayer	Panneau latéral rigide avec couche thermique préinstallée	Starre Seitenwand mit vorinstallierter Thermoschicht	Panel lateral rígido con capa térmica preinstalada	3	3/4
					4	4/4
A3	Sponge rail	Rail éponge	Schwammschiene	Travesaño de esponja	4	3/4
					4	4/4
A4	Spa liner	Liner de spa	Spa-Liner	Spa liner	1	1/4
A5	Jet control box	Boîtier de commande du jet	Wasserstrahl-Steuer kasten	Caja de control del chorro	1	2/4
A6	Tube trim cover – 3 pieces	Couvercle du tube - 3 pièces	Rohrdeckel - 3 Stück	Tapa embellecedora de tubo - 3 piezas	1	3/4
B1	Thermal ground mat - 2 pieces	Tapis thermique de sol - 2 pièces	Thermische Bodenmatte - 2 Stück	Alfombra térmica de suelo - 2 piezas	1	1/4
B2	Buckle spa cover	Couverture de spa à boucle	Whirlpool-Abdeckun g mit Schnalle	Cubierta del spa con hebillas	1	1/4
B3	Inflatable bladder	Vessie gonflable	Aufblasbare Thermoabdeckung	Cámara inflable	1	1/4
B4	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Filterkartusche	Cartucho de filtro	2	1/4
B5	Filter cartridge base	Socle de cartouche filtrante	FIlterkartu schenboden	Base del cartucho de filtro	1	1/4
B6	Chemical dispenser for 1” tablets	Distributeur de produits Chimiques pour comprimés de 1 pouce	Chemikalien dosierer für 2,5-cm	Dispensador químico para tabletas de 1"	1	1/4
B7	Wrench	Clé de serrage	Schrauben schlüssel	Llave inglesa	1	1/4
B8	Water / air channel stoppers	Bouchons de conduits d'eau et d'air	Luft- und Wasserein/auslassk appe	Tapones de canales de agua / aire	1	1/4
B9	Garden hose adaptor	Adaptateur de tuyau d'arrosage	Gartenschl auchadapter	Adaptador de manguera de jardín	1	1/4
B10	User manual	Manuel d'utilisation	Benutzer handbuch	Manual de usuario	1	1/4
B11	Repair kit	Kit de réparation	Reparatur-Set	Kit de reparación	1	1/4
B12	Inflation hose	Tuyau de gonflage	Aufblassch lauch	Manguera de inflado	1	1/4
B13	Inflation adaptor	Adaptateur de gonflage	Aufblasbarer Adapter	Adaptador de inflado	1	1/4
B14	Test Strip	Bandelettes de test	Teststreifen	Tiras de prueba	1	1/4


SETUP / INSTALLATION / AUFBAU / INSTALACIÓN



















Long press the BUBBLE button for more than 3 seconds to stop inflation.


Appuyez longuement sur le bouton BUBBLE pendant plus de 3 secondes pour arrêter le gonflage.


Die BUBBLE-Taste für mehr als 3 Sek. gedrückt halten, um das Aufblasen zu stoppen.


Mantenga presionado el botón BURBUJAS por más de 3 segundos para detener el inflado.








①
②





Max
Min





Lock / Verrouillage / Verriegeln / Bloqueo



Unlock / Déverrouillage / Entriegeln / Desbloqueo

DISASSEMBLE

Disassemble Instructions

Remove all the parts in the reverse order of the installation steps.

Instructions pour le démontage

Retirez toutes les pièces dans l'ordre inverse des étapes d'installation.

Anweisungen zur Demontage


Entfernen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge der Montageschritte.

Instrucciones del desmontaje

Retire todas las partes en el orden inverso a los pasos de instalación.

Spa Bladder Deflation

1. Open the valve cap to deflate the bladder. For quick deflation, insert the straw (included in the repair kit) into the valve.
2. Once the deflation is completed, re-place the cap back.



Dégonflement de la vessie du Spa

1. Ouvrez le bouchon de la valve pour dégonfler la vessie. Pour un dégonflage rapide, insérez la paille (incluse dans le kit de réparation) dans la valve.
2. Une fois le dégonflage terminé, remettez le bouchon en place.

Luftentleerung des Bladder

1. Öffnen Sie die Ventilkappe, um die Luft aus dem Bladder abzulassen. Zur schnellen Luftentleerung wird der Halm (im Reparatursatz enthalten) in das Ventil eingeführt.
2. Sobald die Luftentleerung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.

Desinflado de la cámara del spa

1. Abra la tapa de la válvula para desinflar la cámara. Para acelerar el desinflado, inserte en la válvula la varilla (incluida en el kit de reparación).
2. Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.